

Reinigungs- und Pflegeanleitung

Naturdesignböden Variano Floor

Werterhaltung:

Naturdesignböden lassen sich dank fertig veredelter Oberflächen einfach reinigen und pflegen. Für Langlebigkeit und dauernde Freude an einem Naturdesignboden, sollten folgende Hinweise zur Werterhaltung unbedingt beachtet werden!

Eine relative Raumluftfeuchte von 40-65 % ist im Jahresverlauf optimal für den Naturdesignboden und auch für das Wohlbefinden des Menschen. Die Raumluftfeuchte sollte daher regelmäßig mit Hilfe eines Hygrometers ermittelt werden. Wie bei allen anderen Bodenbelägen auch, sollten Sie Ihren Naturdesignboden vor Schmutzpartikeln durch entsprechende Schmutzfangzonen (Matten) schützen.

Zum Schutz der Oberfläche gegen Kratzer müssen unter Stuhlfüßen, Tischfüßen sowie unter Möbelstücken in jedem Fall passende, weiche Filzgleiter (DIN EN 12529) montiert werden. Rollen von Bürostühlen, Aktenwagen und Rollcontainern sind mit weichen Laufflächen / Rollen auszustatten. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, den Boden in diesen stark beanspruchten Bereichen durch entsprechende Bodenschutzmatten zu schützen.

Ersteinpflege nach der Verlegung

Grundsätzlich sind Naturdesignböden Variano Floor mit einer fertig beschichteten Oberfläche (Hot Coating) versehen. Ein gesonderter Kanten- oder Oberflächenschutz ist daher nicht erforderlich. In Bereichen mit besonders hohem Feuchtigkeitseintrag kann eine zusätzliche Versiegelung mit einem Spezialwachs notwendig sein.

Bauschlussreinigung / Unterhaltsreinigung

Für die Reinigung unserer Naturdesignböden Variano Floor empfehlen wir die Verwendung unseres Designböden Pflegesets. Grobschmutz mit Mopp, Harbesen oder Staubsauger entfernen. Enthaltenen PU Reiniger im Verhältnis 1:200 verdünnen und mit dieser Lösung wischen.

Intensivreinigen der Oberfläche

Durch starke Verschmutzung kann die Notwendigkeit einer Intensivreinigung bei beschichteten Böden entstehen. Die Intensivreinigung ist mit dem enthaltenen PU Reiniger durchzuführen. PU Reiniger im Verhältnis 1:10 verdünnen (Konzentration entsprechend der Verschmutzung verringern). Lösung verteilen und Belag nach kurzer Einwirkzeit mit Schrubber oder Einscheibenmaschine mit geeignetem Pad bearbeiten. Schmutzflotte mit saugfähigen Breitwischmopps aufnehmen. Anschließen mit klarem Wasser bis zur vollständigen Neutralisation nacharbeiten. Zum Auffrischen Vollpflege Matt gut aufschütteln und unverdünnt mit einem flusenfreiem Wischmopp in einem dünnen, gleichmäßigen Film auftragen. Für erhöhten Schutz Auftrag wiederholen, wenn der Pflegefilm trittfest ist. Die Fläche vor der Benutzung über Nacht trocknen lassen.